

1.はじめに

吸盤ダーツガンは、6本のダーツが入った回転ドラムと、最大27メートルまでダーツを発射できる機能を備え、アクティブな遊びのために設計されています。このマニュアルには、ダーツガンを安全に使用するための重要な情報が記載されています。

2. 安全情報

警告：窒息の危険があります。3歳未満のお子様には与えないでください。

- 目や顔に向けて発射しないでください。
- 遊ぶ際は大人の監督のもとで行ってください。

3.セットアップ

・ダーツの装填

1. ブラスターが準備されていないことを確認してください。
2. 回転ドラムの6つのチャンバーそれぞれに、ダーツを1本ずつ挿入します。ダーツがしっかりと固定されるまでしっかりと押し込みます。

4.ダーツガンの操作

・単発射撃

1. セクション 3.1 の説明に従って、回転ドラムにダーツを装填します。
2. ダーツガンの上にあるプライミングスライドを握ります。
3. プライミングスライドを完全に後方に引いてから、カチッと音がするまで前方に押し込みます。これでダーツガンのプライミングが完了します。
4. ターゲットを狙います。
5. トリガーを引くとダーツが1本発射されます。ドラムが自動的に回転し、次のダーツが発射されます。

・連射アクション

1. 単発射撃の場合と同様に、ダーツを装填し、ブラスターを準備します。
2. トリガーを押し続けます。
3. プライミングスライドを素早く後方に引いてから前方に押し出す動作を繰り返します。スライドを回転させると、ダーツが次々と発射されます。