

Black Diamond

REMOJI (リモジ)

説明書




Just Time

使用方法

◆モードについて



①ノーマルモード

- ・ ボタンを1回押すとライトが点灯します。
もう一度押すと消灯します。




②カラーモード

- ・ ボタンを素早く2回押すとカラーモードになります。
- ・ もう一度素早く2回押すとカラー選択ができます。
希望のカラーになったらボタンを1回押して
カラーを決定します。
ボタンを1回押すと消灯します。
選択したカラーは記憶されます




③ストロボモード

- ・ ボタンを素早く3回押すとストロボモードになります。
ライトが点滅します。
ボタンを1回押すと消灯します。




④光量調節

- ・ 点灯中にボタンを押し続けると光量を調節できます。
お好みの明るさでボタンを放してください。



⑤ロック

- ・ 消灯している場合にボタンを3秒間押し続けると
ボタンがロックします。
ボタンを押してもライトが点灯しません。
もう一度3秒間押し続けるとロックが解除します。




◆バッテリーについて

①バッテリーメーター

●ランタンを点灯させると正面のバッテリーメーターが3秒間点灯します。



- ・ 緑：電池残量が50%以上
- ・ オレンジ：電池残量が25-50%
- ・ 赤：電池残量が25%未満



②充電

●付属のUSBケーブルを使って約3時間でフル充電できます。
充電中はインジケーターが光ります。

- ・ グリーン点滅＝充電中
- ・ グリーン素早い点滅＝充電完了間近
- ・ グリーン点灯＝充電完了。約2時間でインジケーターは消灯します。
- ・ オレンジ＝エラー。
気温もしくは電圧が正常範囲外です。
使用を中断して下さい。



◆スペック

- ・ 全光束：100ルーメン
- ・ 電池寿命：高照度=10時間、低照度=100時間
- ・ 防水レベル：IPX4 電
- ・ 池：リチウムイオン充電池
- ・ 重 量：122g

◆付属品

- ・ 本体
- ・ USBケーブル（充電用）