

ヘイムプラネット フィストラル 取扱説明書



Just Time

■注意事項

1. 使用の際は必ずペグで固定してください。
2. 不安定な場所や状態で使用しないでください。
3. テント内やテント近くでは、絶対に火気を使用しないでください。耐火性の素材ではありません。
4. 設営中に石や小枝等でフレームやテントを傷付けないように注意してください。
5. 気象状況には常に細心の注意を払い、悪天候が予想される時には速やかに使用を中止し、安全な場所へ避難してください。

■商品セット内容／付属品

フライシート・インナー・エアーフレーム・グランドシート
(接続済み)

専用ポンプ・ホース

調節ストラップ×2

ハンマー

ペグ×9本

■各部名称



■使い方／手順



フレームが捻れていないことを確かめながらテントを水平に広げます。
4つのバルブを閉めます



ポンプアダプターを2つのバルブのうちの1つ接続します。



ポンプアダプターにポンプを接続します。



パンチクリップを全て解除して下さい。



膨らめせるとテントは自然と立ち上がります。
立ち上がって自立したら、ポンプを外して、全てのバルブを閉じて下さい。



全てのパンチクリップを押してエアフレームを独立させてください。



先に前後にペグを打ちアジャスターを使って軽くテンションかけて下さい。
そのあとにサイドにペグを打ち軽くテンションをかけて下さい。




最後に前後のアジャスターで適度に張ってください。

全部で9か所アンカーポイントがあります。

これで設営完了です。

■収納方法

1. ペグを抜いてロープをまとめて下さい。
2. パンチクリップを全て解除して下さい。
3. 全てのバルブを開放して下さい。
4. 中心軸に向かって縦方向に畳んで下さい。この時バルブが外に出るような状態にして下さい。
5. 下記図のように、縦長の状態になったら丸めて空気を抜いていきます。
6. 5を繰り返し、テントバッグに入る大きさになったらバッグに入れて下さい。



■商品スペック

材 質	フライシート	40リップストップナイロン(耐水圧2,000mm)
	インナーテント	40Dリップストップナイロン
	グラウンドシート	70Dナイロン(耐水圧7,000mm)
使用人数	1～2人	
使用サイズ	設置面積4.2㎡/インナーテント2.9㎡ 全高132cm/インナーテント112cm	
収納サイズ	φ20 x 34cm	
重 量	2.5kg	

Just Time

レンタルでもっと楽しく、もっと便利に

TEL 088-883-3131

〒781-8122 高知県高知市高須新町2丁目1-31
営業時間／9時-19時 年中無休（年末年始は除く）



組み立て方動画