



GROUNDWELL

グランウェル
ドラムコンロ

BQ-701S

必ずお読みください

お読みになった後の本書・パッケージ(収納ケースとして)は大切に保管してください。



警告



注意

- 必ず野外でご使用ください。木炭が燃焼すると一酸化炭素を発生し、密閉された室内では充満します。その摂取量によっては生命に重大な危機を及ぼします。
- 危険物(ガソリン・灯油・アルコール・ガスボンベなどの引火しやすい物や、これらを搭載した自動車・オートバイなどの乗り物、ストーブ・ヒーターなどの暖房機、紙・木・布などの燃えやすい物、ビニール・プラスチックなどの熱に弱い物)の近くでは使用しないでください。爆発・引火・火傷の原因となり大変危険です。
- 使用中(燃焼中)の本体の移動は絶対にしないでください。火災や火傷を負う危険があります。
- 風の強い場所や悪天候時では絶対に使用しないでください。火が飛び散り火災や火傷を負う危険があります。
- 燃焼および使用直後の本体や網は、加熱され大変熱くなっています。
 - 火傷を負う危険がありますので、使用時には乾いた軍手・厚手の手袋(綿製)などを必ず着用してください。
 - 特に幼児などが手を触れないようご注意ください。
- 本体は、できるだけ水平に安定する場所に設置してください。不安定な場合、使用時に転倒し火災や火傷を負う危険があります。
- 使用中(燃焼中)は、本体にぶつかったり、足を引っ掛けたりしないように十分注意してください。火災や火傷を負う危険があります。
- 製品素材に薄鉄板と鉄線を使用しています。加工上、触れ方によっては皮膚を傷つける場合があります。予め乾いた軍手・厚手の手袋(綿製)などを着用して、取扱いは十分ご注意ください。

各部の名称とセット内容

■サイズ/使用時 約800W×500D×725Hmm
収納時 約800W×500D×240Hmm
■重量/約9.0kg

バーベキュー網

ロストル

ロストル受け

網ストッパー

本体

ハンドル

通気孔

スタンドホルダー

スタンド

脚キャップ

■バーベキュー網	1
■本体	1
●ハンドル	2
●網ストッパー	2
●スタンドホルダー	2
●ロストル受け	6
■ロストル	1
■スタンド	1
●脚キャップ	4

網ストッパー
拡大図

組み立て方法

- ①安全のため、厚手の軍手や手袋を必ず装着してください。
 - ②ケースから本体やパーツを取り出します。パーツの種類と点数が揃っていることを確認してください。
 - ③スタンドを拡げ使用する場所にセッティングします。本体下面両側にあるスタンドホルダーの内側に、スタンドの上部が確実にハマるように本体を載せます。
 - ④ロストルを本体内側のロストル受けに載せます。
 - ⑤本体側面上部にある網ストッパーを引き起し、バーベキュー網を本体上面に載せます。
- ※鉄板をご使用の場合は、網ストッパーは倒した状態にしてください。

本体カラーは、木炭などの燃焼熱により変色・退色を生じます。予めご了承ください。

ご使用の手順と注意

- ①ケースから本体を取り出します。
- ②組み立て方に従い正しく組み立てます。
- 各部品がガタつくことなく、正しく組み立てられているかを確認します。
- ③バーベキュー網は燃料が燃焼するまで、一時取り除いておきます。
- ④本体内に適量(火室容積:燃料収容スペースの約1/5=約6kg)の燃料と着火材を乗せ、着火します。
- 燃料には、市販の木炭などの固形燃料をご使用ください。
- 使用する燃料や着火材の使用説明書や注意書きを、よくお読みください。
- 木炭などの燃料は着火の際、積み重ねるように置き、全体が十分に燃焼してから本体底面全体に均等に広げます。
- 初めてのご使用時には、燃料の燃焼熱により煙りや臭いが出る場合がありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 安全のため、使用中は側を離れないで管理してください。予め消火用の水などを準備してください。
- 通気孔には、指や異物を入れないでください。火傷や傷を負う危険があります。
- ⑤燃料全体の燃焼を確認してから、バーベキュー網をセットし、空焼きします。
- バーベキュー網は、大きくズレたり、落下しないよう正しい位置にセットしてください。
- ⑥バーベキュー網を十分空焼きした後、お好みの食材を乗せアウトドア料理をお楽しみください。

ご使用後の注意

- 使用後の火の始末は確実に行ってください。
- 自然消火し冷めるのを待ってから、灰や汚れを取り除きます。このとき各パーツに分解してから汚れを取り作業を行うと隅々まで手入れが行き届きます。
- 燃焼物が残っている場合は、火ばさみなどで取り出し水に浸けるなどして、確実に消火してください。
- 本体に水をかけたり、水没したりしないでください。急激な冷却は、材質の劣化原因となります。
- 収納時には、部品点数を確認してください。部品を紛失しないよう注意してください。

品質表示	本体	鉄/焼付塗装
	バーベキュー網	
	網ストッパー	鉄/ユニクロメッキ
	スタンド	
	ロストル	溶融メッキ鋼板
	スタンドホルダー	

お手入れ方法

- 再度ご使用されるためには、適切なお手入れと保管が必要です。
- 食器用洗剤などで汚れを落とし、水気などをよく拭き取り、十分に乾燥させます。
- 汚れを落とす際、スチールタワシやワイヤブラシなどを使用すると傷つく場合があります。
- 十分乾燥した後、全体に食用油を薄く塗ると、簡易なサビ止め処理となります。長時間使用しない場合に効果的です。
- 保管には、屋内の乾燥した通気の良い場所を選択してください。
- 金属製品のため錆びる場合があります。錆が生じた場合は、取り除いてからご使用ください。

使用燃料	燃料の目安
木炭	火室容積(ロストル上の空間)の約1/3~1/2 (約12kg~18kg)
チャコールブリケット	

この度は、グランウェル/ドラムコンロをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

■製品に関してお気付きの点・ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または当社・お客様窓口までお問い合わせください。

販売元



土井金属化成株式会社

大阪市東成区神路3丁目5番25号 〒537-0003
●お客さまご相談窓口 TEL.06-6976-1900

ケース(発泡) 説明書



網包装袋 PP

●製品の外観・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

MADE IN JAPAN

DKK-BQ701-010