

アキレスゴムボート

取扱説明書



Just Time

付属品・同梱品



●付属品、同梱品のご確認をお願いします。

①本体（舟底カバー取り付け済み）

②底板

③腰掛板 2 枚

④フットポンプ

⑤オール 2 本

⑥返送用伝票

⑦返送用ビニール袋


組み立て方



本体を広げます



2つのバルブキャップを閉めて、
上部キャップのみ開けて下さい。



床板を船底にセット
して下さい。



フットポンプの右側の
差し込み口にホースを
回して繋いで下さい。



先ほど開いたバルブに
ホースを差し込んで
下さい。



フットポンプを踏んで、
空気を入れてください。
ボートの形ができる程度の
柔らかさの空気を入れます。




もう片方のバルブからも空気を入
れて下さい。
ある程度膨らんだら、バランスよく
両方に空気を入れて下さい。
ボートのシワが無くなるくらいまで
入れて下さい。




腰掛板を取り付けます。ボートの出っ張りに
板の溝をはめてスライドして下さい。
前後に取り付けて完成です。

オール取り付け方



オールは分割式になっています。ノックピンを押しながら差し込み、しっかり固定されているのを確認して下さい。



オールロックのキャップを外してオールを差し込みます。差し込んだらキャップをしっかりねじ込みます。



左右のオールを取り付けて完成です。しっかり取り付けられているか再度確認して下さい。

⚠ 注意事項

- ・ 空気を入れる際は、2つの気室に均等に入れて下さい。片方の気室に偏って空気を入れると、万一空気量の多い気質が破損した場合、残りの気室の空気量が不足に浮力不足になります。
- ・ 空気は必要以上に入れすぎないで下さい。
- ・ 空気を入れ終わったら、バルブキャップを確実に閉めてください。
- ・ 貝殻やガラス、岩角などで傷つきやすいので十分に気をつけて下さい。また海辺、岩の上でボートを引きずらないで下さい。
- ・ 船体が軽く、船底が平面です。風や波が出てくると漕ぐことが難しくなります。常に天候や波の状態に注意し、早めに引き上げるようにして下さい。
- ・ 水上では必ず、ライフジャケットを着用して下さい。
- ・ ボートの上は火気厳禁です。

返送方法

ボートの使用が終わりましたら、下記の手順で梱包をお願いします。



ゴムボートの両端を折り、その状態から半分に畳んでください。
細長い状態で縦に2回畳みます。



畳んだゴムボートは付属のビニール袋に入れて、口を縛ってください。
ビニールに入れた状態でナイロン袋に縛った方から入れて下さい。



底板→本体→腰掛板→オール→フットポンプから順に箱に入れていきます。
この際、他に水濡れがある場合は、ビニール袋に入れてから箱に入れて下さい。



蓋をして、バンドで固定してください。
最後に同梱の伝票を貼って佐川急便に集荷を依頼して下さい。

ゴムボート仕様

- アンカーは付属致しておりません
- 定員：4人
- 積載重量：360kg
- サイズ：全長270cm・全幅132cm・チューブ径35cm・甲板長200cm・甲板幅62cm
- 重量：23.0kg
- 気室数：2
- 底形式／キール形式：4枚着脱式底板
- キャリーバックサイズ：90×65cm
- 付属品：オール、フットポンプ
- スライド式腰掛け板2枚
- 竿かけ座2箇所
- アンカーロープガイド(D環付)
- ユニバーサルジョイント式オールクラッチ
- アルミオール
- 船底カバー

商品に万が一異常がございましたら
恐れ入りますが使用を中止して当店へご連絡をお願い致します

Just Time

レンタルでもっと楽しく、もっと便利に

TEL 088-883-3131

〒781-8122 高知県高知市高須新町2丁目1-31
営業時間／9時-19時 年中無休（年末年始は除く）